

A-ONE

WATER ENHANCEMENT SYSTEM

淨水系統

附件說明 二

安裝及平時使用注意事項

注意事項：

1. 安裝時 A-ONE水喉改道活門接駁在水龍喉上發現有漏水的問題，可以有以下
 - a. 接駁位或需加上橡膠圈(右圖)
 - b. 檢查水壓是否過大，建議安裝前先將水壓調低，再將水壓慢慢調大。
(但不可高出80psi(註1)，出水的速度大概直徑5mm)
2. 更換水質淨化器(濾芯)時，或會因為打開A、B蓋後有機會橡膠圈未有放回正確位置而令底部出現漏水情況。
3. 開啟水龍喉時請不要太快打開水龍喉開關制，因為有機會水壓過大使其漏水及配件爆裂。
4. 若更換水質淨化器(濾芯)時請注意不要把A、B蓋過份鎖緊，因為水流過後將會使A、B蓋難於開啟，大家可選購17mm的六角套筒批頭扳手工具(右圖)，以便開啟。
5. 本產品建議最高水壓是80psi(註1)，最低水壓是20psi(註1)。
6. 本產品建議最高水溫32.2度，最低水溫4.44度。
7. 平均淨水系統的水質淨化器(濾芯)可過濾450加侖食水(接近2000公升)，這時需更換水質淨化器(出水的速度大概直徑2.5mm)。
8. 需要定時清洗A-ONE淨水系統機身及水喉，以保持清潔避免細菌滋生(因為淨水系統放置在廚櫃台面時很可能接觸到未經煮熟的食物，容易滋生細菌)。另外，建議A-ONE淨水系統前置濾芯喉管組合使用一年後需要更換全新一套前置濾芯喉管組合(這樣可以避免細菌滋生在水喉內，影響過濾效果)。



水喉橡膠圈



六角套筒批頭扳手



註1：PSI 是英制壓力單位Pounds Per Square Inch的縮寫，具體指的是「一平方英寸面積承受1磅重」所做成的壓力